

PROCEDURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON PROGRAMMA SMART

1. Collegare lo Strumento alla rete di alimentazione ed accenderlo;
2. Collegare il cavo USB, prima allo Strumento e poi al PC;
3. Avviare il programma S.M.A.R.T. ROVER sul PC;
4. Clicca su "Instrument" seguito da "Upgrade Firmware" nella finestra del programma S.M.A.R.T.
5. Nella finestra Apri selezionare il file di "Aggiornamento SW (.rvr)" scaricato in precedenza dall'area Aggiornamento SW;
6. Cliccare su "Apri" e confermare la selezione;
7. La procedura di aggiornamento SW si avvierà automaticamente;
8. In caso contrario, si aprirà la finestra **Upgrade Firmware**, selezionare all'interno della finestra il modello esatto del tuo Strumento, cliccare su "Upgrade" per avviare l'aggiornamento manualmente;
9. Dopo alcuni minuti, il programma S.M.A.R.T. ROVER caricherà il nuovo SW nello Strumento;
10. Quando l'aggiornamento sarà completato correttamente, sullo schermo del PC apparirà l'informazione: Power on the meter to activate FW **PROGRAM SUCCESFUL**;
11. Nel caso in cui lo Strumento non si sia spento automaticamente, spegnerlo manualmente e riaccenderlo verificando nella maschera iniziale (Start-Up) o nel Self-Test (INFO ANALIZZATORE / STRUMENTO), se il numero della versione del SW è stato aggiornato.

PROCEDURA AGGIORNAMENTO PIANI DI MEMORIA

AVVERTENZE:

Prima di effettuare l'aggiornamento dei Piani di Memoria, raccomandiamo di chiudere tutte le applicazioni attive sul PC: posta, internet, programmi gestionali, ecc; inoltre, verificare che lo strumento sia collegato alla rete elettrica. **NON spegnere o scollegare lo strumento durante l'aggiornamento.**

N.B. Se la grafica di avanzamento dell'aggiornamento del tuo PC dovesse apparentemente bloccarsi, **non fermare mai la procedura in corso perché il sistema sta comunque procedendo regolarmente.**

1. Collegare lo strumento alla rete di alimentazione ed accenderlo;
2. Collegare il cavo USB, prima allo Strumento e poi al PC;
3. Avviare il programma S.M.A.R.T. ROVER sul PC;
4. Nella finestra del programma cliccare su "Instrument" seguito da "Connect Instrument";
5. Cliccare su "Tools", poi "Mem" e poi "Open Mem"
6. Nella finestra Apri selezionare il file " Piano di Memoria (.mem)" scaricato in precedenza dall'Area Aggiornamento SW;

7. Cliccare su “Apri” e confermare la selezione;
8. Cliccare su “Tools”, poi “Mem” e poi “Write Mem to Instruments”;
9. Apparirà il seguente messaggio: WARNING: This operation will delete all the previous plans stored in the meter.
10. Clicca su “OK” e confermare per avviare l’aggiornamento;
11. Dopo alcuni minuti, il programma avrà caricato i nuovi Piani di Memoria nello strumento di misura;
12. Quando l’aggiornamento sarà completato correttamente, sullo schermo del PC apparirà
13. l’informazione: Plan Memory download successfully !

Se le procedure descritte continuassero a fallire, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ROVER ai seguenti riferimenti:

Telefono: +39.030.9198.1 o scrivere a: wecare@roverinstruments.com

Visita il sito www.roverinstruments.com